



# MONTERINGSANVISNING

## VATETTE KULVENTIL

För kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.

### VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar, luftkylanläggningar (köldmediet får inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

#### MAX DRIFTRYCK:

1000 kPa (10 bar)

#### MAX DRIFTTEMPERATUR:

-20°C - +100°C

#### TYPGODKÄNNANDE 0042/05 OMFATTAR:

Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

#### MAX DRIFTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

#### MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant

70°C kontinuerligt

#### TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

Se monteringsanvisning för respektive kopplingstyp.

### FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vатette.
- Vатetteprodukternas ventilhus och mutter är märkta med VатETTE.
- Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör samt mjuka stålrör.
- Vid montering av PEX-rör skall stödhylsan vara så lång att den når genom muttern. Stödhylsan ska ha fläns anpassad för PEX-rör.

### MONTERING:

1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är **fritt från långsgående repor och grader**.
2. Rostfria-, elforzinkade- och hårda stålrör slipas runt rörändan med slipduk (ej långsgående slipning).
3. Skjut in rörändan i kulventilen till stopp.
4. Drag åt kopplingsmuttern med en nyckel i lämplig storlek och **antal varv enligt tabellen nedan** (använd inte rörtång/polygrip). OBS! En förminskad koppling skall efter "knäppet" (när förminskningen delat sig i två delar) dras antal varv enligt tabellen nedan.
5. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem". Tips: Använd Vатette Propp Dy15, RSK 194 57 57. **Ej ansluten kulventilsända skall pluggas.**

| Dy     | Nyckelvidd<br>mutter | Antal varv efter handåtdragning |         |
|--------|----------------------|---------------------------------|---------|
|        |                      | Kopparrör, stålrör, slätända    | PEX-rör |
| 10, 12 | 20                   | 1 ¼                             | 2       |
| 15, 16 | 24                   | 1                               | 2       |
| 18     | 28                   | 1                               | 2       |
| 22     | 32                   | 1 ¼                             | 2       |



0042/05



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

633 327/9 2022-02-21